

# Service info

Ref.- No.: A\_111709\_IMPS

Date: 19.12.2017

Re:

Affected devices: **Go2 (RH2), Mover SX**



Az eszköz távirányítóját és elektronikáját az alább leírtak alapján tudja összerakítani. A félkövérrrel szedett rész a jobb megértés érdekében van.

Elektronika és távirányító	Útmutatás az összerakításhoz:
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kapcsolja ki a távirányítót az oldalsó tologkapcsolóval (a).</li><li>- Helyezze áram alá az elektronikát, majd várjon 15 mp-et amíg a piros LED (j) lassan villogni kezd.</li><li>- Nyomja meg a reset gombot (k) az elektronikán, amíg a LED gyorsan nem kezd villogni.</li><li>- Tartsa nyomva a reset gombot amíg amíg a piros LED még gyorsabban villog.</li><li>- A távirányítón a tekerőt (b) teljesen tekerje balra, a csúszó gombot (c) tolja fel teljesen és kapcsolja fel az oldalsó tologkapcsolót egy időben.</li></ul> <p><b>A tekerőt (b) és a tologgombot (c) tartsa úgy 10 mp-ig.</b></p> <p>Ha az eszközök sikeresen csatlakoztak egymáshoz az elektronikán a piros LED lassan villog, a távirányítón pedig egyszerre kigyullad a 4 zöld led.</p>

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12  
85640 Putzbrunn  
Germany  
Tel. +49 (0)89 46 17-2020  
www.truma.com  
customer care@truma.com

