

Service info

Ref.- No.: A_111709_IMPS

Date: 19.12.2017

Re:

Affected devices: **Go2 (RH2), Mover SX**



Az eszköz távirányítóját és elektronikáját az alább leírtak alapján tudja összerakni. A félkövérrrel szedett rész a jobb megértés érdekében van.

Elektronika és távirányító	Útmutatás az összerakáshoz:
	<ul style="list-style-type: none">- Kapcsolja ki a távirányítót az oldalsó tologókapcsolóval (a).- Helyezze áram alá az elektronikát, majd várjon 15 mp-et amíg a piros LED (j) lassan villogni kezd.- Nyomja meg a reset gombot (k) az elektronikán, amíg a LED gyorsan nem kezd villogni.- Tartsa nyomva a reset gombot amíg amíg a piros LED még gyorsabban villog.- A távirányítón a tekerőt (b) teljesen tekerje balra, a csúszó gombot (c) tolja fel teljesen és kapcsolja fel az oldalsó tologókapcsolót egy időben. <p>A tekerőt (b) és a tologógombot (c) tartsa úgy 10 mp-ig.</p> <p>Ha az eszközök sikeresen csatlakoztak egymáshoz az elektronikán a piros LED lassan villog, a távirányítón pedig egyszerre kigyullad a 4 zöld led.</p>

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Germany
Tel. +49 (0)89 46 17-2020
www.truma.com
customer@truma.com

